

IMPORTANTE

É necessário o uso de epi para manuseio e operação deste equipamento bota, luva, olhos de proteção, protetor auricular, cinto e roupa adequada ao ambiente de trabalho.



consulte as normas nr-12 e nr-18 para a operação deste equipamento



VERTICAL

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO

MANUAL DE INSTRUÇÕES



CORTADORA DE PISO



VERTICAL

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO

Avenida Juca Sampaio, 19 - Barro Duro - Maceió - Alagoas
(82) 3328-6620 contato@vertical-al.com.br
www.vertical-al.com.br



APLICAÇÃO

Equipamento para assentamento de material de aterro por vibração, ideal para solos granulares (areia, saibro, e cascalho), concreto úmido, brita, asfalto e pavimentos intertravados de concreto.

MANUSEIO

- Guie o equipamento pelo cabo de manobra, deixando-o trabalhar sozinho, sem aplicar nenhuma força extra ao movimento.
- Regule o equipamento para cortes de, no máximo, 3 cm por vez.
- Verifique a existência de instalações elétricas ou hidráulicas antes do início do serviço.
- Posicione a máquina alinhada com a linha de corte.
- Utilize água para a refrigeração do disco de corte, aumentando sua vida útil.
- Para juntas de dilatação, geralmente o corte é de 1/3 da altura total do piso.

TRANSPORTE

- Verifique a fixação do equipamento no veículo de transporte.
- Evite a inclinação do equipamento superior à 15 graus
- Respeite o limite de peso e dimensões dos veículos de transporte.
- Evite expor o equipamento às chuvas.

CORTADORA DE PISO

DADOS TÉCNICOS

DADOS TÉCNICOS	SM-57	SM-65
PESO	85KG	125KG
PROFUNDIDADE DE CORTE	ATÉ 120MM	ATÉ 165MM
CAPACIDADE DO TANQUE GASOLINA	6,0L	6,0L
CAPACIDADE DO TANQUE DE AGUA	24L	24L

ACIONAMENTO/DESLIGAMENTO

Combustão

- Verifique o nível de combustível do motor, coloque a chave liga/desliga na posição "on", coloque a alavanca do acelerador no meio, acione o afogador e abra o registro do combustível.
- Puxar punho de arranque da partida do motor
- Retorno a alavanca do afogador para a posição original depois de acionado o motor.
- Regule a velocidade e regule a altura do disco para início do corte.
- Abra o registro água para refrigeração do disco.
- Parar operação: reduza a velocidade para o mínimo, para o motor funcionar em marcha lenta, feche a válvula de combustível, deixe o motor desligar e mova o botão liga/desliga para a posição "off" or desligar e mova o botão liga/desliga para a posição "off".